

HUXCleaner™

Bedienungsanleitung

So wird die Faserbuchse gereinigt



Reinigungsspitze in die Buchse einführen.

Der HUXCleaner-1.25 ist exakt für die Tiefe von LC und MU Buchsen ausgelegt. Der HUXCleaner-2.5 ist exakt für die Tiefe von SC, FC und ST Buchsen ausgelegt.

Drehring drehen:

Drehring 1 bis 2 "Klicks" weit im Uhrzeigersinn drehen. Um ein besseres Reinigungsergebnis zu erzielen, drehen Sie den Stift 2-3mal herum bevor Sie den Drehring drehen.

Staubschutzkappe:

Wenn Sie den HUXCleaner nicht verwenden, verschließen Sie ihn bitte mit der Kappe, um eine eventuelle Verschmutzung zu vermeiden.

Wichtig

1. Beim Reinigen den HUXCleaner nicht fest in die Buchse drücken! Ein sanftes Berühren reicht völlig aus. Bitte den Drehring auch nicht mehr als 2 "Klicks"-weit drehen (2 Clicks).

Die Garantie erlischt, wenn die Reinigungsfaser durch Überdrehung oder zuviel Druck bricht.

2. Die Reinigungskraft kann durch Verschmutzung der Reinigungsspitze beeinträchtigt werden.

3. Bitte entsorgen Sie den HUXCleaner als Industrieabfall, wenn sich der Drehring nicht mehr leicht drehen lässt oder wenn die Reinigungsfaser aufgebraucht ist.

4. Um ein besseres Reinigungsergebnis zu erzielen, können Sie den HUXCleaner in der Buchse 2-3mal herumdrehen, bevor sie den Drehring drehen.

TheFibers
CREATIVE FIBERS